



PARA LLEVAR A CABO LA PROGRAMACIÓN
EL POTENCIOMETRO DEBE ESTAR EN LA
POSICIÓN " 0 "

UNA VEZ FINALIZADA LA PROGRAMACIÓN
QUITARLO DE LA POSICIÓN " 0 "

