



MAISON BREL

Capteur de soleil et de vent sans fil



table des matières

L'installation

Raccordement du capteur solaire et éolien au moteur

Vérification du sens de rotation

Définir des valeurs

Options d'installation supplémentaires

Activez ou désactivez la fonction solaire avec la télécommande

Voir les valeurs établies

Afficher les valeurs actuelles


Retrait du pare-soleil et du pare-vent

Désactiver la fonction de sécurité

Déconnexion du capteur solaire et éolien

L'installation

Raccordement du capteur solaire et éolien au moteur



Appuyez une fois sur le bouton P2 de la télécommande ou de la chaîne. Le moteur monte et descend. Appuyez à nouveau sur le bouton P2. Bouton P2 de la télécommande ou de la chaîne. Le moteur monte et descend. Appuyez ensuite une fois sur le bouton P2 de la télécommande ou de la chaîne.

attrape-soleil et vent.

Le moteur monte et descend deux fois. Le capteur de soleil et de vent est maintenant connecté au moteur. Attention !Ceci n'est possible que si les positions finales ont été configurées.

Vérification du sens de rotation

Appuyez une fois sur le pare-soleil et le pare-vent. Le pare-soleil devrait se fermer. Le sens de rotation est-il incorrect ? Modifiez-le conformément au manuel du moteur. en question.

Définir des valeurs

Appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller l'écran s'il est éteint.

Appuyez sur le bouton M pendant 3 secondes

secondes jusqu'à ce que la valeur de la

le soleil commence à clignoter sur l'écran.



Augmentez votre valeur avec UP à l'intensité solaire souhaitée.

(Utilisez A pour diminuer la valeur)

L'installation

Appuyez brièvement une fois sur la touche M. La valeur du soleil est maintenant confirmée et la valeur du vent commencera à clignoter.



Augmentez votre valeur avec UP à l'intensité du vent souhaitée.

(Utilisez A pour diminuer la valeur)



L'intensité peut être ajustée selon vos besoins. Nous vous proposons ci-dessous une guide.

* Mesurez l'intensité solaire réglée avec le capteur soleil et vent pendant 5 minutes ; ensuite, le produit se désactive. Si Si l'intensité solaire est inférieure à la valeur définie pendant plus de 15 minutes, le produit est à nouveau activé.

* Lorsque le capteur de soleil et de vent mesure l'intensité du vent définie, le produit se lèvera en 15 secondes.

Intensité du soleil et du vent :

mai ajustez l'intensité selon vos besoins. Vous trouverez ci-dessous un guide pour intensité du soleil et du vent.

Intensité du soleil

20 Klux
40 Klux
60 Klux
80 Klux
80+ Klux

Lumière du jour / lumière indirecte du soleil
Lumière du jour très vive
Lumière du jour éclatante

Lumière du jour très vive
lumière directe du soleil

Intensité du vent

10 km/h
20 km/h
30 km/h
40 km/h
40+ km/h

Faible
Modéré
Puissant
Très puissant
Dur / orageux

Options supplémentaires

Activer ou désactiver la fonction solaire avec la télécommande



Appuyez une fois sur le bouton P2 de la télécommande ou de la chaîne actuelle. Le moteur monte et descend. Appuyez à nouveau sur le bouton P2 de la télécommande ou de la chaîne actuelle. Le moteur monte et descend. Appuyez ensuite une fois sur le bouton HAUT. Le moteur monte et descend deux fois.

1x impulsion 1x bip long = Fonction solaire désactivée
2x impulsions 3x bips courts = Fonction solaire activée

Afficher les valeurs définies

Appuyez une fois sur la touche M du capteur soleil et vent. La valeur d'ensoleillement réglée s'affiche à l'écran.
Appuyez à nouveau sur M. La valeur du vent ajustée s'affiche à l'écran.
Appuyez à nouveau sur M pour revenir à l'écran d'accueil.

Afficher les valeurs actuelles

Appuyez une fois sur la touche A du capteur soleil et vent. La valeur solaire actuelle s'affichera à l'écran.
Appuyez à nouveau sur A. La vitesse actuelle du vent s'affiche à l'écran.
Appuyez à nouveau sur A.
pour obtenir les valeurs actuelles en alternance sur l'écran.


Retrait du pare-soleil et du pare-vent

Désactiver la fonction de sécurité



Appuyez une fois sur la touche P2. Le moteur monte et descend. Appuyez une fois sur la touche HAUT. Le moteur monte et descend. Faible. Appuyez une fois sur la touche STOP. Le moteur monte et descend. La fonction de sécurité du capteur de vitesse le soleil et le vent sont désactivés.

Déconnexion du capteur solaire et éolien



Appuyez une fois sur le bouton P2 de la télécommande ou de la chaîne. Le moteur monte et descend. Appuyez à nouveau sur le bouton. Appuyez sur P2 sur la télécommande ou sur le canal. Le moteur monte et descend. Appuyez ensuite une fois sur le bouton P2 du capteur solaire, et le vent.
Le moteur effectue deux mouvements de haut en bas. Le capteur de soleil et de vent est déconnecté du moteur.



MAISON BREL

Rue Volta 86

7006 RW

Doetinchem

info@brel-home.com

0314-680448