



BREL HOME

Captor inalámbrico de sol y viento



Tabla de contenido

La instalación

- Conexión del captor de sol y viento al motor
- Comprobación del sentido de giro
- Establecer valores

Opciones de instalación adicionales


- Encender o apagar la función solar con el mando
- Ver valores establecidos
- Ver valores actuales

Retirada del captor de sol y viento

- Desactivar la función de seguridad
- Desconexión del captor de sol y viento

La instalación

Conexión del captor de sol y viento al motor



Presione una vez el botón P2 del mando o canal. El motor sube y baja. Presione otra vez el botón P2 del mando o canal. El motor sube y baja. Luego, presione una vez el botón P2 del captor de sol y viento.

El motor sube y baja dos veces. El captor de sol y viento ya está conectado al motor. ¡Atención! Esto solo es posible si se han configurado las posiciones finales.

Comprobación del sentido de giro

Presione ARRIBA en el captor de sol y viento una vez. El parasol debería cerrarse. ¿Es incorrecta la dirección de rotación? Cambie la dirección de rotación según el manual del motor en cuestión.

Establecer valores

Presione cualquier tecla para activar la pantalla si está apagada.

Presione el **botón M** durante 3 segundos hasta que el valor del sol comience a parpadear en la pantalla.



Aumente el valor con UP a la intensidad de sol deseada.

(Utilice A para disminuir el valor)



La instalación

Presione la tecla M una vez brevemente.

El valor del sol ahora está confirmado y el valor del viento comenzará a parpadear.



Aumente el valor con UP

a la intensidad del viento deseada.

(Utilice A para disminuir el valor)



La intensidad se puede ajustar según tus necesidades. A continuación, te ofrecemos una guía.

* Mida la intensidad solar establecida con el captor de sol y viento durante 5 minutos; luego, el producto se desactiva. Si la intensidad solar es inferior al valor establecido durante más de 15 minutos, el producto se activa nuevamente.

* Cuando el captor de sol y viento mide la intensidad del viento establecida, el producto subirá en 15 segundos.

Intensidad del sol y el viento:

Puede ajustar la intensidad según sus necesidades. A continuación, se muestra una guía para la intensidad del sol y el viento.

Intensidad del sol

20 Klux
40 Klux
60 Klux
80 Klux
80+ Klux

Luz diurna / luz solar
indirecta Luz diurna muy
brillante
Luz brillante del día
Luz diurna muy brillante
luz solar directa

Intensidad del viento

10 km/h
20 km/h
30 km/h
40 km/h
40+ km/h

Débil
Moderado
Poderoso
Muy potente
Duro / tormentoso

Opciones adicionales

Activar o desactivar la función solar con el mando



Presione el botón P2 del mando o canal actual una vez. El motor sube y baja. Presione el botón P2 del mando o canal actual una vez más. El motor sube y baja. Luego, presione el botón ARRIBA una vez. El motor sube y baja dos veces.

1x pulso 1x pitido largo = Función solar desactivada

2x pulso 3x pitido corto = Función solar activada

Ver los valores establecidos

Pulse M en el captor de sol y viento una vez. El valor de sol ajustado aparecerá en la pantalla.

Pulse M una vez más. El valor de viento ajustado aparecerá en la pantalla. Pulse M **una vez más** para volver a la pantalla de inicio.

Ver los valores actuales

Presione A **una vez** en el captor de sol y viento. El valor solar actual aparecerá en la pantalla.

Presione A de nuevo. **El valor actual del viento aparecerá en la pantalla.** Presione A de nuevo, para obtener los valores actuales alternativamente en la pantalla.

Retirada del captor de sol y viento

Desactivar la función de seguridad



Pulse la tecla P2 una vez. El motor sube y baja. Pulse la tecla ARRIBA una vez. El motor sube y baja. Pulse la tecla DETENER una vez. El motor sube y baja. La función de seguridad del captor de sol y viento está desactivada.

Desconexión del captor de sol y viento



Presione una vez el botón P2 del mando o canal. El motor sube y baja. Presione otra vez el botón P2 del mando o canal. El motor sube y baja. Luego, presione una vez el botón P2 del captor de sol y viento.

El motor sube y baja dos veces. El captor de sol y viento está desconectado del motor.



BREL HOME

Voltastraat 86

7006 RW

Doetinchem

info@brel-home.com

0314-680448