

GUIDE DE PROGRAMMATION

PROGRAMMATION MOTEUR

Connecter



Identifier
Télécommande-Moteur



CLACK - CLACK

Changer de direction
(pulsar stop)



CLACK - CLACK

Élever le moteur au point haut



Appuyer simultanément
Stop et descente

Arrêtez le moteur au point bas



Appuyer simultanément
Stop et descente

Memoriser avec Stop



CLACK - CLACK

Fermer programmation



(Bouton derrière)

CLACK - CLACK

COPIER / SUPPRIMER TÉLÉCOMMANDES



(Bouton derrière)
CLACK - CLACK

A



(Bouton derrière)
CLACK - CLACK

B Copié



(Bouton derrière)
CLACK - CLACK

A



(Bouton derrière)
CLACK - CLACK

B Supprimé

CHANGER LES FINS DE COURSE

Aller à la fin de course que
l'on veut régler

Appuyer simultanément
Monter et Decente



CLACK - CLACK

Régler le fin de course.

Appuyer Stop



CLACK - CLACK

DEPROGRAMMATION MOTEUR



MOTEUR
BRANCHÉ



COUPURE
2 SECONDES



REMETTRE
8 SECONDES



COUPURE
2 SECONDES



MOTEUR
BRANCHÉ

LE MOTEUR BOUGERA 40 ou 50 cm

Sans relâcher le bouton,
attendre qu'il bouge une deuxième fois



(Bouton derrière)

CLACK - CLACK ● ● ● CLACK - CLACK