

INSTALLATION MOTEUR WT (Store COFFRE)



CONNECTEZ LE MOTEUR
À UN CÂBLE DE RÉGLAGE



CÂBLE DE RÉGLAGE
(Nécessaire pour les moteurs WT)

Réglage Fin de Course



Click-Clack



Click-Clack



Porter l'store à
la position basse



Pulsation courte 0,5'' Click-Clack 3''



Click-Clack

Reset Moteur



Click-Clack + Click-Clack

Schema de connexion

CONNECTEZ LE MOTEUR
À L'INTERRUPTEUR

