



POUR RÉALISER LE PROGRAMMATION  
LE POTENTIOMÈTRE DOIT ÊTRE DANS LE  
POSITION " 0 "

UNE FOIS LE PROGRAMMATION EST TERMINÉ  
ENLEVER DE POSITION " 0 "

