

# INSTALACION MOTOR WT (Toldo COFRE)



CONECTAR EL MOTOR  
AL UTIL DE REGLAJE



UTIL DE REGLAJE  
( Necesario para motores wt )

## Regulación Finales de Carrera



Click-Clack



Click-Clack



Llevar el toldo  
a la posición baja



Pulsación Breve



Click-Clack



Click-Clack

## Resetear Motor



Click-Clack

Click-Clack

## Esquema de conexión

CONECTAR EL MOTOR  
AL INTERRUPTOR

