


# PROGRAMMATION VENT-SOLEIL Simu




## Installation




## Ouvrir Programmation

Appuyez sur le bouton derrière




## Fermer Programmation Vent-Soleil Simu


Appuyez sur le bouton Prog du Vent-Soleil Simu



## Réglage Vent-Soleil Simu




10Klux  
vers 9 heures du matin  
avec Soleil



28Klux  
vers 11 heures du matin  
avec Soleil



40Klux  
Midi avec soleil



km/h	1	2	3	4	5	6
	8	16	24	32	40	50