

Ce manuel a été écrit afin de fournir les informations nécessaires pour permettre l'installation du produit.

### **CONSIDÉRATIONS ET SÉCURITÉ**

- Toute manipulation ou modification effectuée sans autorisation de MECANOTOLDO exonère cette dernière de toute responsabilité pour les dommages pouvant survenir.
- Le personnel chargé de ces opérations doit avoir connaissance techniciens de produits.
- Les opérations d'installation doivent être effectuées dans des endroits suffisamment éclairés, conformément à des réglementations spécifiques.
- Portez des vêtements et des vêtements de protection personnels prévus par les règles de sécurité applicables.



*RAPPELÉZ-VOUS QUE LE STORE EST UN SYSTÈME DE PROTECTION SOLAIRE*


*LA VIE DE VOTRE STORE DÉPENDÉ AUSSI DE VOUS*




Crta. Girona C-250 Km5 17242 ( QUART )  
Telf: 0034 972 468 999 Fax: 0034 972 469 7177  
GIRONA - ESPAÑA  
[www.mecanotoldo.com](http://www.mecanotoldo.com)  
[france@mecanotoldo.com](mailto:france@mecanotoldo.com)

## Vue Éclatée


- 1 - Profil auvent de 29
- 2 - Bouchons Auvent
- 3 - Supports Face
- 4 - Reglette Support





### Installation Supports





### Percer



### Alignement Supports



### Assemblée Auvent



### Installation Bouchons

