

Este manual ha sido redactado para proporcionar las indicaciones necesarias para poder realizar las operaciones de instalación del producto.

CONSIDERACIONES Y SEGURIDAD

- Cualquier manipulación o modificación efectuada sin autorización de MECANOTOLDO exime a este último de toda responsabilidad por daños que pudieran ocurrir.
- El personal para poder encargarse de estas operaciones debe poseer conocimientos técnicos del producto.
- Las operaciones de instalación deben realizarse en lugares suficientemente iluminados, según las normas específicas.
- Utilice prendas y equipos de protección individual previstos por las normas vigentes en materia de seguridad.

MANTENIMIENTO

- Se debe recoger el toldo ante situaciones meteorológicas adversas como:



LLUVIA



VIENTO



NIEVE

- Durante la maniobra de apertura o cierre, verificar que no exista ningún obstáculo.
- Mantener la instalación limpia y en buenas condiciones.
- Se recomienda una revisión de mantenimiento anual, realizada por un instalador autorizado.

RECUERDE QUE EL TOLDO ES UN SISTEMA DE PROTECCION SOLAR

La vida del toldo, tambien depende de usted



mecanotoldo


Crta. Girona C-250 Km5 17242 (QUART)

Telf: 972 468 999 Fax: 972 469 717

GIRONA - ESPAÑA

www.mecanotoldo.com


mecano@mecanotoldo.com




7044

Vista Despiece


- 1 - Barra de enrollle
- 2 - Perfil carga
- 3 - Casquillo de punta
- 4 - Tapas maq/punta
- 5 - Tapas laterales
- 6 - Kit perfiles
- 7 - Guías 7044
- 8 - Soporte estructura
- 9 - Soporte pared
- 10 - Bloqueo guía
- 11 - Perfil intermedio
- 12 - Soportes p. intermedio




Instalación Sobre Estructura




Fijación Guías




Montaje Cofre




Sistema de Bloqueo




Fijación Cable Motor




Fijación Tapas y Tope




Instalación Pared - Portería




Fijación Cofre a Soporte Pared




Fijación Guía a Soporte Pared




Desmontar Soporte Auxiliar



Sistema de Bloqueo




Fijación Guía a Portería



MOTORIZACIÓN

Apretar subida y bajada
al mismo tiempo



Click-Click

Comprobar el
sentido de giro

Subir

Bajar



Cambiar el
sentido de giro

Apretar "My"



Click-Click

Subir

Bajar



Llevar el toldo a la mitad



1º Click-Click

2º Click-Click



Subir el toldo hasta el final


Apretar "my" y bajada
al mismo tiempo



Parar al llegar al
punto medio del bloqueo



Apretar "my" y subida
al mismo tiempo



Click
Fijación de los bloqueos



Bajar el toldo



Apretar "My"



Click-Click

Apretar el
botón de atrás



Click-Click