

Este manual ha sido redactado para proporcionar las indicaciones necesarias para poder realizar las operaciones de instalación del producto.

CONSIDERACIONES Y SEGURIDAD

- Cualquier manipulación o modificación efectuada sin autorización de MECANOTOLDO exime a este último de toda responsabilidad por daños que pudieran ocurrir.
- El personal para poder encargarse de estas operaciones debe poseer conocimientos técnicos del producto.
- Las operaciones de instalación deben realizarse en lugares suficientemente iluminados, según las normas específicas.
- Utilice prendas y equipos de protección individual previstos por las normas vigentes en materia de seguridad.

- Durante la maniobra de apertura o cierre, verificar que no exista ningún obstáculo.
- Mantener la instalación limpia y en buenas condiciones.
- Se recomienda una revisión de mantenimiento anual, realizada por un instalador autorizado.

RECUERDE QUE EL TOLDO ES UN SISTEMA DE PROTECCION SOLAR

La vida del toldo, también depende de usted



mecanotoldo

Crta. Girona C-250 Km5 17242 (QUART)

Telf: 972 468 999 Fax: 972 469 717

GIRONA - ESPAÑA

www.mecanotoldo.com




mecano@mecanotoldo.com



Cortinas

Vista Despiece

- 1 - Barra de enroll
- 2 - Perfil Oculito
- 3 - Jgo comando/punta
- 4 - Cjto soportes
- 5 - Cadena en aro
- 6 - Contrapeso cadena
- 7 - Tapón perfil oculito
- 8 - Mecanismo de seguridad



Instalación



FRONTAL




TECHO




ENTRE PAREDES


Toma de Medidas



Agujerear



MOTORIZACIÓN



CONECTAR EL MOTOR AL INTERRUPTOR



QUITAR LA TAPA DE LOS FINALES DE CARRERA



APRETAR LOS BOTONES DE LOS FINALES DE CARRERA HACIA DENTRO



LLEVAR EL TOLDO A LA POSICION ALTA Y DESCLAVAR EL BOTON



LLEVAR EL TOLDO A LA POSICION BAJA Y DESCLAVAR EL BOTON



PONER LA TAPA DE LOS FINALES DE CARRERA



Comprobar el sentido de giro

Apretar subida y bajada al mismo tiempo

Subir

Bajar

Cambiar el sentido de giro

Apretar "My"

Regular finales de carrera

Subir hasta arriba

Apretar "my" y bajada al mismo tiempo

Stop abajo

Apretar "my" y subida al mismo tiempo

Grabar

Apretar "My"

Programar

Apretar el botón de atrás



Click-Clack



Click-Clack



Click-Clack