



MANDO DE 15 CANALES



DESGLIZAR HACIA ABAJO PARA ABRIR LA TAPA DEL MANDO



SACAR LA PILA DEL MANDO



MANTENER APRETADO P2 E INTRODUCIR LA PILA AL MISMO TIEMPO



APRETAR OTRA VEZ P2