
PROGRAMACIÓN MOTOR ELITE -GV- PARA COFRE



Click-Clack












ASOCIAR MANDO Y MOTOR






CAMBIAR SENTIDO DE GIRO

EL MOTOR FUNCIONA A PULSACIONES CORTAS.





Bajar el toldo hasta el punto deseado





Click-Clack

STOP - BAJADA





El toldo se cerrará por presión





REGULACIÓN FINAL DE CARRERA ALTO