


PROGRAMACION VIENTO/SOL Simu




Instalación




Abrir programación

Apretar el botón de detrás




Cerrar programación VientoSol Simu

Apretar el botón prog del VientoSol Simu




Reglaje VientoSol Simu



10Klux
Sobre las 9h con SOL



28Klux
Sobre las 11h con SOL



40Klux
Mediodía con SOL



Umbral	1	2	3	4	5	6
km/h	8	16	24	32	40	50