


# PROGRAMMATION MOTEUR MAESTRIA ( Avec Bloqueurs )



Appuyer simultanément  
montée et descente



*Click-Clack*

Vérifier la direction  
du moteru

Montée



Descente



Changer la direction  
du moteur

Appuyer "My"




*Click-Clack*


Montée



Descente




Appuyer simultanément  
montée et descente



*1° Click-Clack  
2° Click-Clack*


Appuyer simultanément  
"my" et descente



arrêter au milieu  
de la pièce de verrouillage




Appuyer simultanément  
"my" et montée



*Clack*

Fixation des Bloqueurs

Montée complètement l'store



Descente l'store



Appuyer "My"



*Click-Clack*

Appuyer le  
bouton arrière



*Click-Clack*