


# ESQUEMA CONEXION CAPTOR LLUVIA+EOLIS SENSOR IO




## Instalación

### Selector modo Lluvia



**C : Confort**  
El toldo se abre cuando llueve.

**S : Seguridad**  
El toldo se cierra cuando llueve.



*Eolis Sensor IO*

### Captor Lluvia "Ondeis"



230V - 50 Hz

### Abrir programación

Apretar el botón de detrás



### Cerrar programación Eolis Sensor IO

Apretar el botón prog del Eolis Sensor IO

