



Abrir programación

Apretar el botón de detrás




Cerrar programación Eolis 3D

Apretar el botón prog del Eolis 3D



Reglaje Eolis 3D



- 1- Sacudidas de poca intensidad (muchas)
- 2- **(standard)**- Predeterminado
- 9- Sacudidas de mayor intensidad (pocas)