


ESQUEMA CONEXION CAPTOR LLUVIA+INTERFACE BUS RTS



Instalación



Abrir programación

Apretar el botón de detrás



Cerrar programación Interface Bus RTS

Apretar el botón prog Interface BUS

