


CONEXION CAPTEUR PLUIE+INTERFACE BUS RTS



Installation



Ouvrir programmation

Appuyez sur le bouton derrière



Fermer programmation Interface Bus RTS

Appuyez sur le bouton Prog.

