


PROGRAMACIÓN MOTOR (Toldos SIN cofre)



Asociar Mando y Motor

Apretar subida y bajada al mismo tiempo



Click-Clack

Verificar el sentido de giro

Subida




Bajada



Cambiar el sentido de giro

Apretar "My"




Click-Clack

Regular los finales de carrera

Subir hasta el punto alto de arriba



Apretar "my" y bajada al mismo tiempo




Dejar de apretar cuando el motor empiece a moverse

Stop



Parar el motor en el punto bajo

Apretar "my" y subida al mismo tiempo



El motor se parará automáticamente arriba

Grabar

Apretar "My"



Click-Clack

Programar

Apretar el botón de detrás



Click-Clack