


INSTALLATION RECEPTEUR INTERIEUR RTS




Schema de Installation



Ouvrir la programmation du Recepteur Interieur

Appuyez sur le bouton prog du Recepteur Interieur
Jusqu'à ce que la LED est fixe.



Fermer programmation

Appuyez sur le bouton derrière

