


# INSTALLATION RECEPTEUR UNIVERSAL RTS




## Schema de Installation



## Ouvrir la programmation du Receptor Universal

Appuyez sur le bouton prog du Receptor Universal  
Jusqu'à ce que la LED est fixe.



## Fermer programmation

Appuyez sur le bouton derrière

