


INSTALACION RECEPTOR UNIVERSAL RTS




Esquema de conexión



Abir la programación del Receptor Universal

Apretar el botón prog del Receptor Universal
Hasta que el led quede fijo.



Cerrar programación

Apretar el botón de detrás

