

Este manual ha sido redactado para proporcionar las indicaciones necesarias para poder realizar las operaciones de instalación del producto.

CONSIDERACIONES Y SEGURIDAD

- Cualquier manipulación o modificación efectuada sin autorización de MECANOTOLDO exime a este último de toda responsabilidad por daños que pudieran ocurrir.
- El personal para poder encargarse de estas operaciones debe poseer conocimientos técnicos del producto.
- Las operaciones de instalación deben realizarse en lugares suficientemente iluminados, según las normas específicas.
- Utilice prendas y equipos de protección individual previstos por las normas vigentes en materia de seguridad.

MANTENIMIENTO

- Se debe recoger el toldo ante situaciones meteorológicas adversas como:



LUVIA



VIENTO



NIEVE

- Durante la maniobra de apertura o cierre, verificar que no exista ningún obstáculo.
- Mantener la instalación limpia y en buenas condiciones.
- Se recomienda una revisión de mantenimiento anual, realizada por un instalador autorizado.

RECUERDE QUE EL TOLDO ES UN SISTEMA DE PROTECCION SOLAR

La vida del toldo, también depende de usted



mecanotoldo


Crta. Girona C-250 Km5 17242 (QUART)

Telf: 972 468 999 Fax: 972 469 717

GIRONA - ESPAÑA

www.mecanotoldo.com


mecano@mecanotoldo.com




5024

Vista Despiece


- 1 - Barra de enroll
- 2 - Kit perfiles cobre
- 3 - Casquillo de punta
- 5 - Soportes
- 6 - Tapas laterales
- 8 - Juego terminales
- 9 - Tapones perfil carga
- 10 - Brazos Onyx





Tomar medidas






Agujerear






Fijación de los soportes






Colocación del toldo




Reglaje Inclinación








Reglaje Brazos



Colocar Tapas Laterales



MOTORIZACIÓN



Comprobar el sentido de giro



Cambiar el sentido de giro



Regular finales de carrera



Grabar



Programar

